



\* Dossier non disponible sur version Balance

\*\* Réglage uniquement disponible avec mécanique T

## RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les photos des manettes de réglage citées ci-dessous sont présentes en page 1.

### Hauteur de l'assise

- A** Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou baissez l'assise à l'aide de **la première manette à droite, à l'avant de votre siège**. Relâchez la manette lorsque vous avez atteint la hauteur souhaitée.



### Inclinaison du dossier

- B** Réglez l'inclinaison du dossier selon votre angle de confort en levant **la manette à gauche, à l'arrière de votre siège**, tout en faisant varier la position du dossier avec votre dos. Relâchez la manette pour fixer le dossier.



### Hauteur du dossier

- C** Réglez la hauteur du dossier en dévissant **la molette située à l'arrière de celui-ci, tout en le relevant ou le baissant**. Resserrez la molette lorsque le dossier est à la bonne hauteur.



### Inclinaison de l'assise et réglage de la bascule

- D** Inclinez le siège en levant **la deuxième manette vers l'arrière située à droite du siège**. Lâchez la manette pour bloquer l'assise selon l'inclinaison choisie.



### Hauteur des accoudoirs (en option uniquement)

- E** Une fois tous ces réglages effectués, réglez les accoudoirs. Un réglage efficace des accoudoirs permet de supprimer les tensions qui peuvent se créer sur les membres supérieurs. Les accoudoirs doivent soutenir les bras dans la position la plus naturelle possible. Dans un premier temps, descendez-les au maximum **en utilisant le bouton situé sur le côté extérieur**, puis l'un après l'autre, remontez-les jusqu'à ce qu'ils entrent en contact avec votre coude et bloquez-les à cette hauteur. Cette hauteur doit correspondre à un angle des coudes d'environ 90°.



*Les sièges Amazone / Jumper sont conçus pour vous apporter soutien et dynamisme dans vos postures de travail. Cependant, n'oubliez pas qu'il n'existe pas de «bonne» posture en particulier, aussi nous vous recommandons d'essayer plusieurs configurations de réglages sur votre Amazone / Jumper et de faire varier vos positions au maximum.*