



## RÉGLAGES ET INSTALLATION

Les photos des manettes de réglage citées ci-dessous sont présentes en page 1.

### Hauteur de l'assise

- A** Asseyez-vous au fond du siège et veillez à avoir les pieds bien à plat sur le sol. Montez ou baissez l'assise à l'aide **de la deuxième manette située à droite de votre siège**. Relâchez la manette lorsque l'angle à l'articulation du genou est à environ 90°.

### Profondeur de l'assise

- B** Descendez du siège et tirez la **manette située sous l'assise à droite**. Tenir l'assise par le côté avant de la tirer ou de la pousser. Une bonne profondeur doit permettre le passage d'une main entre le bout de l'assise et le creux poplité (arrière du genou).

### Inclinaison de l'assise

- C** Inclinez le siège en levant **la première manette située à droite** du siège. Lâchez la manette pour bloquer l'assise selon l'inclinaison choisie.

### Inclinaison du dossier


- D** Réglez l'inclinaison du dossier selon votre angle de confort en tournant **le bouton**, située au bout de la deuxième manette, à droite de votre siège, tout en faisant varier la position du dossier avec votre dos.

### Hauteur du dossier

- E** Réglez la hauteur du dossier en tirant sur la manette située **à l'arrière de celui-ci, tout en le relevant ou le baissant**. Relâchez le bouton lorsque le dossier est à la bonne hauteur.

### Résistance du dossier

- F** Pour modifier l'intensité du dossier, tournez **le bouton situé en dessous de l'assise**, à droite. Tournez vers la gauche pour durcir le retour, et vers la droite pour l'assouplir.



*Le siège Nexxit est conçu pour vous apporter soutien et dynamisme dans vos postures de travail. Cependant, n'oubliez pas qu'il n'existe pas de «bonne» posture en particulier, aussi nous vous recommandons d'essayer plusieurs configurations de réglages sur votre Nexxit et de faire varier vos positions au maximum.*